

Миксер B5/B7

Инструкция по эксплуатации



Описание

Пищевые миксеры серии В изготовлены с применением новых технологий. Миксеры просты в управлении, высокопроизводительны, обеспечивают равномерность смещивания.

Данная модель миксера широко используется отелях, ресторанах, кафе и т.д. Также оборудование используется на таких предприятиях, как фармацевтические фабрики, компании по производству химического сырья и т.д.

Технические характеристики

Модель	Напряжение, В/Гц	Мощность, Ватт	Кол-во муки, кг	Скорость об/мин	Габариты, мм	Вес, кг
B5	230/50	300	1.2	0-1500	390x240x430	15
B7	230/50	300	1.5	0-1500	390x240x430	15

Установка

1. Установите машину на сухую гладкую поверхность, так чтобы она надежно стояла на ней.
2. Ознакомьтесь с данной инструкцией и подсоедините провод к электросети.

Эксплуатация

1. Ослабьте ручки, откройте крышку.
2. Установите нержавеющую сталь на деже, пока она не упрется в вогнутую выемку, а затем закрепите ее в соответствие с направление выемки на конце дежи.
3. Засыпьте в аппарат сырье, закройте крышку, закрепите задвижки, поставьте аппарат на самую низкую скорость. Затем нажмите выключатель, а затем настройте аппарат на нужную Вам скорость.

Запомните!

1. Во время работы аппарата ни в коем случае не засовывайте внутрь руки и другие посторонние вещи в целях безопасности.
2. Перед промыванием аппарата выключайте его из сети. Пожалуйста используйте влажную мягкую ткань для промывания. Ни в коем случае не используйте грубые чистящие щетки.
3. Не используйте аппарат во время грозы.
4. Не ставьте слишком большую скорость если в деже ничего нет.
5. Оборудование должно быть хорошо заземлено.

Неполадки и их устранение

1. Не начинает работать после запуска – посмотрите, хорошо ли подключен провод к розетки.
2. Внезапно прекращает работу – проверьте предохранитель.
3. Крышка не поднимается – проверьте крепительные ручки.
4. Не снимается смещающий шарик – не правильное направления вращения.