



ШКАФЫ МОРОЗИЛЬНЫЙ СО СТЕКЛОМ

COOLEQ UF100G



Руководство по эксплуатации

Инструкция по безопасности

Шкаф морозильный со стеклом **COOLEQ** работает от сети электропитания 220 В. В работе с такими устройствами следует соблюдать следующие меры безопасности:

- Не допускайте контакта кабеля питания с источниками тепла и острыми предметами;
- Не подвергайте кабель питания изгибам, запутыванию;
- Не устанавливайте прибор или другие устройства на кабеле питания;
- Все работы по чистке и ремонту рекомендуется проводить только при отключенном от сети кабеле электропитания;
- При отключении шкафа от сети необходимо держаться за вилку сетевого кабеля во избежание разрыва или повреждения шнура;
- Запрещается использование устройства с поврежденным кабелем;
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением, напряжение в сети должно соответствовать требованию к питанию устройства;
- Перед тем как вынуть вилку из розетки, необходимо выключить устройство, нажав на соответствующую кнопку переключателя;
- Запрещается передвигать и наклонять прибор во время работы;
- Запрещается вносить в аппарат технические изменения.
- Не используйте устройство вблизи источников воды (ванны, душа, бассейна)

Благодарим Вас за выбор техники марки **COOLEQ**!

COOLEQ — это широкий спектр технологического холодильного оборудования для предприятий общественного питания, ресторанов, кафе, магазинов и тд: шкафы шоковой заморозки, холодильные и морозильные столы, столы для пиццы, салат-бары, различные типы льдогенераторов и др.

Назначения морозильного шкафа

Морозильный настольный шкаф COOLEQ
предназначен для хранения замороженных продуктов в упаковке.



Установка морозильного шкафа

Распаковка аппарата

- Тщательно осмотрите морозильный шкаф на наличие повреждений, которые могли образоваться во время доставки, перед тем как выбрасывать материал упаковки.
- Удалите весь упаковочный материал: пенопластовые вставки и клейкую ленту.
- Перед включением аппарата в сеть электропитания произведите осмотр и извлеките все остатки упаковки, клейкую ленту, руководство по эксплуатации.

Установка

Выберите подходящее место размещения шкафа с ровной твёрдой опорной поверхностью без воздействия прямого солнечного света или источников тепла.

Эксплуатация

Установка рабочей температуры

Температура может быть настроена с помощью ручки терmostата, расположенного сзади шкафа.

Для установки температуры поверните ручку по часовой стрелке – значение температуры поднимется; против часовой стрелки – значение опустится.

Разморозка

Возможно накопление слоя льда в шкафу. Рекомендуется удалять слой льда при помощи пластиковой лопатки если толщина слоя составляет более 3 мм. Перед очисткой шкафа рекомендуется удалить слой льда.

Внутренняя подсветка

Морозильный шкаф оснащен внутренней подсветкой. Для включения/выключения подсветки, нажмите на переключатель, расположенный сзади шкафа.



Блокировка дверцы

Морозильный шкаф оборудован замком для блокировки дверцы.



Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой/мойкой полностью обесточьте аппарат во избежание поражения электрическим током.

- Производите очистку внутренней поверхности шкафа с использованием теплой воды и моющего средства.
- После очистки необходимо тщательно высушить устройство, прежде чем начать его эксплуатацию.
- Не применяйте абразивные вещества и хлорсодержащие моющие средства для очистки.
- Не допускайте попадания воды в отдел с компрессором, так как это может привести к короткому замыканию и повредить электрические компоненты

Устранение неисправностей


Морозильный шкаф не работает

- Проверьте, включена ли вилка силового шнура в розетку.
- Проверьте, есть ли ток в сети электропитания;

Дверь плотно не закрывается

- Выровняйте положение аппарата.
- Убедитесь в том, полки или продукты не препятствуют закрытию двери.

Электрическая схема



- (1) Термостат
 - (2) Подсветка
 - (3) Балласт
 - (4) Неоновая лампа
 - (5) Стартер
 - (6) Компрессор

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня поставки при соблюдении владельцем условий эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве. За нарушение работоспособности холодильной витрины вследствие неправильной эксплуатации, а так же из-за механических повреждений, производитель ответственности не несет.

Технические характеристики

Модель	UF100G
Объём, л	90
Температурный режим, °C	-13...-22
Мощность, Вт	180
Хладагент	R134a
Габаритные размеры, мм	610x540x683
Напряжение, В	220
Вес, кг	44,5